



Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube Replacement

Ausbau und Austausch der Pendelschutzhaube an einer Bosch GKS 190 Handkreissäge.

Geschrieben von: Norman Jaeckel



EINLEITUNG

Die Bosch GKS 190 ist das Einsteigermodell in die Linie der Handkreissägen der Professionell Serie (Blau) von Bosch.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Sicherheit herstellen



- Zuerst die Säge von der Stromzufuhr trennen um Unfälle zu vermeiden.

Schritt 2 — Lösen des Sägeblatt



- Zum Lösen der Sicherung des Sägeblattes kann der Imbus-Schrauber der Säge verwendet werden. Er befindet sich unter dem Griff.

Schritt 3 — Entfernen des Sägeblatt



- Nachdem die Sicherungsscheibe des Sägeblattes entfernt wurde, kann das Sägeblatt einfach herausgehoben werden. Die Pendelschutzhaube muss dazu aufgeklappt werden.

Schritt 4 — Lösen der Sicherung der Pendelschutzhaube



- Unter dem Sägeblatt befindet sich die silberne Flanschbuchse welche von einem Sicherungsring gehalten wird.
- Den Sicherungsring mit einem dünnen Spachtel leicht heraushebeln und mit den Fingern aus der Sicherungsnut herauswickeln.

Schritt 5 — Entfernen der Pendelschutzhaube



- Nun kann die Flanschbuchse einfach abgezogen werden und die Pendelschutzhaube einfach ausgewinkelt und abgezogen werden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.