



Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen

Wenn der Kaffee nur noch spritzend aus einem...

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Wenn der Kaffee nur noch spritzend aus einem der Düsen herausläuft ist vermutlich der Kaffeeauslauf mit Kaffeefett verstopft. Der Kaffeeauslauf ist ein geschlossener Behälter und lässt sich praktisch nicht reinigen. Der Austausch ist einfach und das Ersatzteil kostet nicht viel.



WERKZEUGE:

- [Schraubendreher 2.0 x 12.0 x 200](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [Kaffeeauslaufverteiler Melitta](#) (1)

Schritt 1 — Kaffeeauslauf



- i Die glänzende Abdeckung über dem Kaffeeauslauf ist nur eingerastet.
 - An der Unterseite befindet sich in der Mitte eine Lasche über einer Raste. Hebe die Lasche ein wenig mit einem Flachsraubendreher an und löse sie von der Raste ab.
 - Hebe die Abdeckung nach oben weg.

Schritt 2



- Auch der Kaffeeauslaufverteiler ist nur eingerastet. Ziehe ihn oben von der Maschine weg, dann kannst du ihn nach oben wegheben. Beim ersten Mal klemmt er noch ziemlich fest.

Schritt 3



- Entferne die Chromblende an den Auslaufdüsen.
- Schiebe den Zulaufschlauch ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.