Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Base Plate Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-19 10:38:50 PM (MST).

OUTILS:

- Visseuse Dexter 20V (1)
- Pince universelle Dexter (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Débranchez



⚠ Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

Étape 2

- Enlevez l'adaptateur pour aspirateur au dos de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil
- Déverrouillez le plateau en soulevant le levier.

Étape 4



- Soulevez le levier à l'aide d'une pince

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Replacez la nouvelle pièce à son emplacement.

⚠ Remettez chaque pièce dans son logement.

Étape 6



- Serrez jusqu'à ce soit bon. Pour vous aidez, vous pouvez replacer le couvercle de la machine pour ajuster au mieux.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Refermez et revissez l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA