Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Charbon Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-07-23 02:45:21 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre le changement d’un seul charbon, pour changer le deuxième il vous suffit de suivre la même méthode.

OUTILS:

- Visseuse Dexter 20V (1)
- Tournevis Plat Dexter (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Débranchez



⚠ Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

Étape 2

- Enlevez l'adaptateur pour aspirateur au dos de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil.
- Déverrouillez le plateau en soulevant le levier.

Étape 4



- Sortez le charbon de son logement en faisant levier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Appuyez légèrement sur la patte avec une pointe pour la faire sortir.
- Retirez le charbon en appuyant dessus.

Étape 6



- Soulevez de l'intérieur la petite languette en appuyant dessus, elle doit dépasser légèrement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Mettez le nouveau charbon dans le porte charbon.
- Tirez sur le charbon pour le faire dépasser.

Étape 8



- Clipsez l'embout dans le porte charbon et vérifiez que celui-ci tient bien.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9



- Vérifiez le mécanisme, afin que tout coulisse parfaitement.

Étape 10





- Comprimez le porte charbon et remettez le dans son logement.
- Le porte charbon doit être dans le bon sens, le petit trait se trouve à l'extrémité.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11

- Refermez et revissez l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA