



Mac Pro Eerste Generatie HDD vervangen

Deze handleiding legt uit hoe het vervangen/toevoegen van een Harddisk in de Mac Pro

Geschreven door: Rico





GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Harddisk (HDD)



- Sluit de Mac Pro af en geef het apparaat enkele minuten om af te koelen, en zorg ervoor dat alle kabels niet meer aangesloten zijn. vervolgens gebruik je de hendel aan de achterzijde - let op niet teveel kracht uitoefenen

Stap 2



- Door het overhalen van de hendel komt het zij paneel van de Mac Pro los, welke je nu rustig eruit kan halen.

Stap 3



- Nu de case van de Mac Pro geopend is kun je de vier harddisk bays zien.

Stap 4



- Elke bay is voorzien van een gestempeld nummer en gaan in volgorde van links naar rechts. Bay 1 zou de HDD moeten bevatten die Apple heeft geïnstalleerd. Verwijder de bracket van de eerst volgende vrije hard disk bay.

Stap 5



- Plaats de nieuwe harddisk in de bracket en gebruik een kruiskop schroevendraaier om de harde schijf te bevestigen als te zien is in de afbeelding.

Gebruik de handleidingen in omgekeerde volgorde om te assembleren.