



Hoover Jazz, sustitución de baterías

Es una aspiradora de mano modelo SM156WD4 011 que funciona con baterías. Veremos cómo comprobar cada batería y cómo sustituir las estropeadas.

Escrito por: Juan A. - Repair Cafe



INTRODUCCIÓN

Es una aspiradora de mano modelo SM156WD4 011 que funciona con baterías. Veremos cómo comprobar cada batería y cómo sustituir las estropeadas.

La propietaria la lleva a reparar pero se ha negado a hacerlo el técnico diciendo que no repara pues debería comprar uno nuevo.

Lo ha abierto y se ve una de las baterías defectuosa.

¿Puedo reparar y cambiarla? Dónde puedo encontrar una para sustituir?

Paso 1 — Medir voltaje de cada una



- Con un multímetro mide la tensión de cada una de las 13 baterías para saber si alguna otra está mal.
- Deben dar 1,2V o cerca. También mide los amperios, todos deben dar un valor similar, la que de un valor muy por debajo también hay que cambiarla.

Paso 2 — Adquirir nuevas y sustituir



- Sabiendo cuántas están mal, cómpralas en tiendas de electrónica.
- Datos de la batería: · Tipo NiMH · 1,2 V · 1300mAh
- Sustituyelas y listo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.