



Apple Magic Keyboard Tasten Reparatur

Reparatur, wenn einige Tasten nicht mehr funktionieren oder falsche Eingaben machen.

Geschrieben von: Sebastian Reindl



 **WERKZEUGE:**

- kleiner Kreuzschlitzschraubendreher (1)
 - Plastischaber oder stumpfes Messer (1)
-

Schritt 1 — Tasten



- Entferne die Batterien.
- Entferne die Plastikabdeckung auf der Unterseite. (Bei älteren Modellen ist diese Abdeckung nicht mittig.)
- Entferne die kleine Schraube.

Schritt 2



- Löse die Klemme des Flachkabels mit einem flachen stumpfen Werkzeug. Dazu den vorderen Teil vom hinteren Teil wegziehen.
- Ziehe das Flachkabel heraus.

Schritt 3



- Setze die Batterien wieder ein (ohne den Deckel zuzuschrauben).
- Drücke die Batterien hinein, um die Platineneinheit zu lösen.
- Ziehe die Platineneinheit vorsichtig heraus. Achte dabei auf das Flachkabel.

Schritt 4



- Lege die Tastatur in Alkohol (Spiritus) ein. Sie soll vollständig bedeckt sein. Verwende ein abschließbares Behältnis.
- Bewege das Behältnis immer wieder, um die Flüssigkeit überall hinkommen zu lassen.
- Warte 24 Stunden.

Schritt 5



- Nimm die Tastatur aus der Flüssigkeit und schüttele sie gut aus.
- **ACHTUNG!!** Dieser Schritt ist nicht unbedingt nötig!! Das weitere Öffnen der Tastatur ist nur nötig, wenn Du Zugang zu den Leiterbahnen erhalten willst.
 - Jetzt lässt sich die Plastikabdeckung der Rückseite leicht ablösen. Dazu mit einem flachen stumpfen Werkzeug in den Spalt gehen, und die Plastikabdeckung abheben. Der Kleber ist durch den Alkohol aufgeweicht.
- Lass die Tastatur gut trocknen. Vor allem in der Sonne geht das recht schnell.

Schritt 6



- Füge die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Achte beim Einbau der Platineneinheit darauf, dass Du das Flachkabel zur Seite ziehst.