



Dremel Multipro Kohlebürsten ersetzen

Austausch der Kohlebürsten des Antriebsmotors.

Geschrieben von: KaiVi



**WERKZEUGE:**

- Schlitz-Schraubenzieher 0.8x4mm (1)

**TEILE:**

- Kohlebürstensatz Bosch EB-F0130395FM-2615298790 (1)

Schritt 1 — Ausbau Kohlebürsten



- Netzstecker ziehen
- Die beiden blauen Abdeckkappen der Kohlebürsten mit Schlitzschraubenzieher herausdrehen. Vorsicht: stehen unter Federspannung!
- Federn herausnehmen
- Kohlen herausschütteln. Ggf. vorsichtig mit einer Spitzzange an den runden Federführungen der Kohlen herausziehen

Schritt 2 — Einbau



- Kohlebürsten mit Feder einführen. Rundung der Kohle muss zur Ausrichtung der Achse passen!

Kohle muss sich leichtgängig in der Führung bewegen lassen.

- Bei Druck auf die Federn durch Drehen an der Welle prüfen, ob die Kohlen am Rotor anliegen.
- Blaue Abdeckkappe wieder aufschrauben.

Funktionstest