



# Nerf Gun Surgefire Abzug ersetzen

Reparatur einer Nerf Gun Surgefire bei Ladehemmung

Geschrieben von: Lennart



## Schritt 1 — Aufschrauben Teil 1



- Nerf Gun Surgefire aufschrauben:
- Schraube alle Schrauben aus dem blauen und grauen Bereich auf.
- Nehme das blau-graue Teil ab.

## Schritt 2 — Aufschrauben Teil 2



- Inneren Aufsatz aufschrauben:
- Schraube alle 3 Schrauben des inneren weißen Aufsatzes ab (der Aufsatz kann vielleicht auch eine andere Farbe haben).
- Nehme den inneren Aufsatz ab.
- Das Bild zeigt eine Nerf, wie sie im funktionsfähigen Zustand ist.

### Schritt 3 — Abzug reparieren



- Hier siehst du, wie es aussehen kann, wenn der Abzug nicht laden kann:
- Ein „Zwischenstück“ ist nicht an der richtigen Stelle / abgefallen.
- Setze das „Zwischenstück“ an die richtige Stelle (siehe Foto 2).
- Wundere dich nicht, wenn das „Zwischenstück“ etwas hochrutscht. Es wird nach unten gedrückt, wenn der Aufsatz wieder aufgeschraubt wird.
- In Bild 3 siehst du es, wie es am Ende sein muss.

### Schritt 4 — Zuschrauben



- Am Ende musst du alles wieder zusammenschrauben.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.