



Remplacement de la batterie de l'iRobot Braava Jet M6

Retrait de la batterie Braava Jet M6

Rédigé par: Mathieu Mongeau



INTRODUCTION

Si la batterie de votre iRobot Braava Jet 240 ne se charge pas lorsqu'elle est dans le socle de chargement, votre batterie devra peut-être être remplacée. Au fil du temps, la recharge fait perdre à la batterie la capacité de maintenir une charge, ce qui signifie qu'elle devra être remplacée.



OUTILS:

- [Phillips Head Screwdriver: Size PH1](#) (1)



PIÈCES:

- [iRobot Braava M6 Battery](#) (1)

Étape 1 — La batterie



- Retournez le robot

Étape 2



- Dévisser les deux vis Philips Head
 - ⓘ Ils ne peuvent pas être complètement retirés

Étape 3



- Pincez une des vis et soulevez
- Sinon, retournez le robot et laissez-le glisser

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.