TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 RAM Replacement

TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 RAM Replacement

Geschrieben von: LeCaNo



Dieses Dokument wurde am 2022-10-11 04:02:23 AM (MST) erstellt.

WERKZEUGE:

- Moray Driver Kit (1)
- Anti-Static Project Tray (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Unterschale entfernen

- Richte den Laptop so aus, dass du das Typenschild lesen kannst.
- Die vorderen beiden Schrauben (rot eingekreist) sind kürzer als die restlichen Schrauben (hellgrün eingekreist)

Schritt 2 — Akku abstecken







- Um Schäden zu vermeiden sollte der Akku ausgesteckt werden
- Ziehe den Stecker **vorsichtig** aus dem Connector

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Arbeitspeicher entfernen





- Der Arbeitsspeicher befindet sich unter den beiden schwarzen Folienabdeckungen oberhalb des Akkus
- Drücke zum Entfernen eines Arbeitsspeicher-Riegels vorsichtig die beiden Metallklammern links und rechts leicht auseinander
- Der Arbeitsspeicher Riegel springt dann aus der Verankerung
- Ziehe den Arbeitsspeicher Riegel **gleichmäßig** und **vorsichtig** aus dem Slot.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA