TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen6 SSD Replacement

Geschrieben von: LeCaNo



Dieses Dokument wurde am 2022-07-23 05:26:05 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

WERKZEUGE:

- Moray Driver Kit (1)
- Anti-Static Project Tray (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Bodenplatte entfernen

- Richte den Laptop so aus, dass du das Typenschild lesen kannst.
- Die vorderen beiden Schrauben (rot eingekreist) sind kürzer als die restlichen Schrauben (hellgrün eingekreist)

Schritt 2 — Akku abstecken







- Um Schäden zu vermeiden sollte der Akku abgesteckt werden
- Ziehe den Stecker **vorsichtig** aus dem Connector

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — SSD austauschen







- Das Modell verfügt über zwei M.2 NVMe Slots
  - **Rot:** PCIe 4.0 x4
  - **Grün:** PCIe 3.0 x2
- Entfernen die Befestigungsschraube
- Die SSD springt dann aus ihrer Verankerung
- Ziehe die SSD dann vorsichtig aus ihrem Steckplatz

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA