Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"

Scritto Da: Andrew Bookholt

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

L'aggiornamento della memoria RAM garantisce un immediato aumento della velocità.

STRUMENTI:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

COMPONENTI:

- iMac Intel 21.5" EMC 2308 (Late 2009) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- PC3-8500 4 GB RAM Chip (1)
- PC3-8500 2 GB RAM Chip (1)
- PC3-8500 1 GB RAM Chip (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"

- Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.

Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.

- Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.

Durante il riassemblaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearlo all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2 — Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2308 da 21,5"

- Mediante l'estremità appuntita di un inseritore, estrarre le linguette di plastica nera della memoria RAM dall'apposito alloggiamento.

Passo 3

- Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per espellere il chip di memoria RAM.
- Tenere il chip di memoria RAM dai bordi ed estrarlo dal relativo connettore.

In presenza di due chip di memoria RAM, ripetere la procedura per l'altro chip.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA