



Remplacement de la batterie de l'iPad Air Wi-Fi

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie...

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre iPad Air.

Par mesure de sécurité, videz la batterie de votre iPad avant de commencer, une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu ou exploser si elle est accidentellement endommagée. Si votre batterie a gonflé, [prenez des précautions supplémentaires](#).

Avertissement : la méthode d'isolation de la batterie de ce tutoriel est obsolète. Elle peut entraîner des dommages irréversibles aux broches de la batterie et de la carte mère amenant à sa destruction. Si, tout de même, vous choisissez cette méthode pour l'isolation de la batterie, tenez compte de tous les avertissements et travaillez très soigneusement. Si vous choisissez de compléter ce tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques sauf en cas de nécessité (ex : retrait des vis) pour éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants sensibles.



OUTILS:

[Anti-Clamp](#) (1)
[Battery Blocker](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Plastic Cards](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

[iPad Air, iPad 5, iPad 6 Battery](#) (1)

Étape 1 — Chauffer un iOpener



① Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.

- Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.

⚠ Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.

Étape 2



- Chauffez l'iOpener pendant **trente secondes**.
- Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.

⚠ Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).

⚠ Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.

⚠ Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.

Étape 3



- Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.

⚠ L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.

Étape 4 — Méthode alternative pour chauffer un iOpener



- ❗ Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
- Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
- Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. **Puis éteignez le feu.**
- Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
- Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
- Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
- ⚠ L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
- Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.

Étape 5 — Panneau frontal



- Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
 - Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
 - ⓘ Le ruban adhésif va maintenir les éclats de verre et apporter une certaine intégrité à la vitre lorsqu'il sera nécessaire de faire levier et de la soulever.
 - Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
- ⚠ Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux. Attention à ne pas non plus abîmer l'écran LCD.**

Étape 6



- Disposez l'iOpener, une fois chauffé, sur le bord de l'iPad, à gauche du bouton home.
- Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour ramollir la colle qui maintient le verre.

Étape 7



- ① Même si rien ne se distingue de l'extérieur de l'iPad, il y a de nombreux composants fragiles situés sous la vitre avant. Pour éviter tout dommage, veuillez chauffer et faire levier uniquement dans les zones décrites à chaque étape.
- En suivant les instructions, évitez absolument de faire levier dans les zones suivantes :
 - Caméra avant
 - Antennes
 - Nappes de l'écran

Étape 8 — Instructions Anti-Clamp



- ① Les trois étapes suivantes expliquent le fonctionnement de [l'Anti-Clamp](#), un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. **Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez les trois étapes suivantes pour suivre une autre méthode.**
- ① Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, [consultez ce tutoriel](#).
- Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
 - Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
 - Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
 - Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
 - ① Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du [ruban adhésif](#) pour créer une surface plus adhérente.

Étape 9




- Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
- Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
- Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.

Étape 10



- Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
 - Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
 - ① Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, [consultez ce tutoriel](#).
 - Insérez un médiateur sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
 - ① Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ⚠ Ne faites pas plus d'un demi-tour de manivelle à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.**
- **Sautez les deux étapes suivantes.**

Étape 11



- Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
 - Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
 - Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
- ❗ Si l'écran de votre iPad est méchamment fissuré, le recouvrir d'une couche lisse de ruban adhésif d'emballage transparent peut aider la ventouse à adhérer correctement. Ou bien pliez un morceau de ruban adhésif épais (isolant par exemple) pour [former une poignée](#).

Étape 12



- Glissez le médiateur dans la fente obtenue en tirant avec la ventouse.
- ⚠ Attention de ne pas introduire le médiateur plus loin que le joint noir sur le bord de l'écran de l'iPad, sous peine d'endommager l'écran LCD.
- Tirez sur l'ergot en plastique de la ventouse afin de libérer l'air et la décrocher de l'écran.

Étape 13



- Réchauffez et reposez l'iOpener (toujours du même côté).


⚠ Attention de ne pas trop chauffer le iOpener pendant le démontage. Attendez toujours au moins 2 minutes avant de le chauffer à nouveau.

Étape 14



- Placez un second médiateur à côté du premier, puis glissez-le vers le bas de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.

Étape 15



- Continuez à déplacer votre médiateur vers le bas, le long de votre appareil, afin de décoller l'adhésif.
- Si le médiateur reste collé dans l'adhésif, tournez-le d'un quart de tour le long du bord de votre iPad, tout en continuant à décoller l'adhésif.

Étape 16



- Reprenez le premier médiateur que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
- Si vous pouvez voir le bout de votre médiateur à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.

Étape 17



- Réchauffez l'iOpener et placez-le en haut de votre iPad, sur la caméra avant.

⚠ Attention de ne pas surchauffer l'iOpener durant la procédure de réparation iPad. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer à nouveau votre iOpener.

- ① Si vous avez un iOpener souple, vous pouvez le plier pour chauffer en même temps le coin gauche en haut et le haut de votre iPad.

Étape 18



- Glissez le médiateur le long du coin en haut à gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.

Étape 19



- Déplacez le médiateur le long du coin supérieur de l'iPad et continuez jusqu'à atteindre la caméra.

① La troisième photo indique l'emplacement de la caméra frontale et son logement.

⚠ Évitez de déplacer le médiateur sur la caméra. Vous pourriez malencontreusement déposer de la colle sur la lentille, voire l'endommager irrémédiablement. Les étapes suivantes détailleront comment éviter ces désagréments au mieux.

Étape 20



- Retirez le médiateur afin de n'utiliser que son extrémité. Déplacez-le précautionneusement le long de la caméra avant.

Étape 21



- Laissez le médiateur dans l'iPad juste après avoir passé la caméra.
- Prenez un second médiateur et insérez-le à gauche de la caméra. Ensuite, déplacez-le vers le coin gauche afin de retirer le restant d'adhésif.

Étape 22



- Enfoncez le médiateur précédent plus profondément dans l'iPad et déplacez-le vers le coin droit pour continuer de détacher la vitre.

Étape 23



- Laissez le médiateur au coin de l'iPad afin d'éviter que la vitre recolle.
- Chauffez à nouveau l'iOpener et placez-le sur le côté de l'iPad, le long des boutons de volume et de verrouillage.

Étape 24



- Déplacez le médiateur le long du coin supérieur droit afin de retirer l'adhésif.
- ❗ Laissez le médiateur en place pour éviter que l'adhésif réadhère à la vitre. Prenez-en un nouveau pour la prochaine étape.

Étape 25



- Insérez un nouveau médiateur et déplacez-le vers le milieu du côté droit de l'iPad, afin de retirer l'adhésif.

⚠ Les nappes de l'écran sont approximativement situées dans la moitié inférieure de l'iPad. Arrêtez de déplacer le médiateur quand vous arrivez à environ 10 cm du bas de l'iPad.

Étape 26



- Laissez le médiateur en place et placez l'iOpener, chaud, sur le bouton home et le bas de l'écran.

Étape 27



- Déplacez le médiateur situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
- Laissez le médiateur en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
- ① Vous pouvez voir, sur la troisième photo, la cavité du bouton home et les deux antennes, situées dans la partie inférieure de l'iPad.
 - Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.

Étape 28



- ① Laissez le médiateur utilisé dans la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif réadhère.
- Avec un nouveau médiateur, faites le glisser en douceur du côté gauche de l'antenne vers le bouton home.
⚠ Faites glisser le médiateur uniquement de l'extérieur vers le centre de l'iPad. Ne revenez pas en arrière, vous pourriez endommager l'antenne.
- ① Si vous devez faire glisser le médiateur une nouvelle fois, réinsérez-le à partir du côté gauche et faites-le glisser vers la droite.
- Laissez le médiateur en place avant d'aller plus loin.

Étape 29



- Prenez un nouveau médiateur et insérez-le juste à droite du précédent.
- Faites-le glisser à partir du bouton home, en allant vers la droite et **en utilisant seulement l'extrémité du médiateur**, pour retirer l'adhésif.

Étape 30



- Comme l'adhésion a été diminuée, vous pouvez maintenant insérer le médiateur dans le coin en bas à droite. Faites-le glisser vers la gauche et arrêtez-vous juste avant le bouton home.


⚠ Comme pour l'antenne du côté gauche, faites glisser le médiateur seulement de l'extérieur vers l'intérieur. Faute de quoi vous abîmerez l'antenne.

Étape 31



- Faites chauffer à nouveau l'iOpener et appliquez-le du côté des boutons de volume de l'iPad.

Étape 32



⚠️ Faites très attention avec cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif reste chaud, mou et que vous avez décollé tout l'adhésif avec un médiateur tout autour de l'iPad. N'hésitez pas à faire une pause et de réchauffer l'adhésif.

- Du côté opposé aux boutons de volume, vous devez avoir deux médiateurs insérés dans chaque coin. Faites tourner délicatement les médiateurs de manière à soulever doucement la vitre, séparant le reste d'adhésif le long du bord de la nappe de l'écran.
- ① Si vous sentez de la résistance, laissez les médiateurs en place, réchauffez l'iOpener et appliquez-le de nouveau sur les zones problématiques.

Étape 33



- Soulevez lentement et doucement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord de l'écran.


Étape 34



- En tenant l'écran d'une main, utilisez un médiateur pour couper l'adhésif restant.

⚠ Faites attention de ne pas couper ni endommager les nappes de l'écran.

Étape 35



- Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le panneau frontal comme une page dans un livre et reposez-le sur votre plan de travail.
- ☑ Lors du remontage, nettoyez les restes de l'adhésif de la coque (et du panneau frontal si vous le réutilisez) avec de l'alcool isopropylique et remplacez l'adhésif par [des bandes adhésives pré-découpées](#) en suivant les instructions de notre [tutoriel pour la pose des bandes adhésives de l'écran](#).
- ☑ Une nappe est vite coincée entre le panneau frontal et le châssis de l'iPad lors du remontage. Faites attention aux nappes et veillez à les replier et insérer délicatement sous le châssis. Si vous appuyez trop et que vous aplatissez complètement les plis d'une nappe, vous risquez de l'endommager de façon irréversible.

Étape 36 — LCD



- Retirez tout morceau de bande adhésive recouvrant les vis de l'écran LCD.

Étape 37



- Retirez les vis cruciformes suivantes fixant l'écran LCD.
- Trois vis de 4,0 mm
- Une vis de 4,8 mm

Étape 38



⚠ N'essayez pas d'enlever complètement l'écran LCD. Il est toujours connecté à l'iPad par plusieurs câbles du côté du bouton home. Soulevez-le uniquement du côté de la caméra avant.

- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur l'écran LCD et le retirer juste assez de son emplacement pour le saisir avec vos doigts.
- Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et le tournant sur l'extrémité du bouton home de la coque arrière.

⚠ Opérez délicatement et gardez un œil sur les nappes LCD lorsque vous retournez l'écran.


- Posez l'écran LCD sur sa face avant pour accéder aux nappes d'écran.
- ① Mettez l'écran LCD sur une surface douce, propre et non pelucheuse.

Étape 39



- Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
- ① Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un [médiateur pour isoler la batterie](#) ou un médiateur découpé afin de débrancher la batterie.
- ⚠ **Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie à l'aide du médiateur. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dommages irréversibles.**
- Faites glisser le médiateur en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
- ① S'il vous est difficile de faire loger le médiateur sous la carte mère, vous pouvez essayer d'[utiliser une carte à jouer](#) pour déconnecter la batterie.

Étape 40



- Retirez les trois vis cruciformes de 1,4 mm du cache de la nappe d'écran.

Étape 41



- Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites délicatement levier sur le cache de la nappe d'écran pour le soulever de la carte mère.


⚠ Le connecteur de la nappe d'écran est collé sur la face inférieure du cache, donc ne poussez pas le spudger trop loin sous le support, ou vous risquez d'endommager le connecteur.

Étape 42




- Enlevez l'écran LCD.

Étape 43 — Panneau frontal complet



- Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.

Étape 44



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire pivoter le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
- Doucement, tirez la nappe du bouton home à l'horizontale, hors du connecteur ZIF.


Étape 45



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour ouvrir avec précaution les deux connecteurs des câbles du tactile directement de leur prise.


⚠ Pour éviter d'endommager votre iPad, ne faites levier que sur les connecteurs eux-mêmes, **et non** sur leur prise sur la carte mère.

Étape 46




- Décollez soigneusement la nappe du bouton home de l'adhésif la fixant au boîtier arrière.

Étape 47




- Retirez l'ensemble du panneau frontal.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous de bien essuyer toute poussière ou empreinte de doigts sur la face intérieure de la vitre frontale pour avoir un écran bien propre.
- Si votre nouvel écran a des problèmes d'entrée tactile «fantôme», vous pouvez y parer en ajoutant une couche de ruban isolant très mince, comme la [bande adhésive polyimide \(Kapton\)](#), sur les zones entourées en rouge au dos du panneau. **Les panneaux iFixit sont isolés correctement et ne devraient pas nécessiter la pose de bande adhésive.**
- ☑ An cas d'isolation incorrecte, ces zones de la vitre tactile peuvent provoquer la mise à terre vers d'autres composants et donc causer des problèmes d'entrée tactile.
- ⓘ L'isolation n'est pas visible à l'œil nu et ne correspond pas aux bandes en mousse anti-poussières qu'on trouve dans beaucoup d'iPad.

Étape 48 — Antenne droite



- Insérez une spatule (spudger) sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.

Étape 49



- Deux gros morceaux de bande adhésives sont enroulés autour du câble d'antenne droit, le fixant à la coque arrière.
- Décollez l'adhésif de la coque arrière.
 - ☑ Tout en décollant l'adhésif de l'antenne, laissez-le en place sur le câble d'antenne pour faciliter le remontage.

Étape 50



- ① Le câble d'antenne est fixé au haut-parleur avec une petite fixation métallique. Celle-ci est collée en permanence sur l'antenne et adhère à l'enceinte du haut-parleur.
- Insérez avec précaution un médiateur entre l'enceinte du haut-parleur et le support du câble d'antenne.
 - Faites glisser le médiateur vers le bouton home pour couper l'adhésif.
 - Poussez la fixation loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'elle laisse apparaître la bande adhésive en dessous.

Étape 51




- Retirez les vis cruciformes #000 suivantes, fixant l'antenne droite :
 - Une vis de 2,3 mm
 - Deux vis de 1,4 mm

Étape 52



- Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre l'antenne et l'ensemble de haut-parleur.
- Faites glisser la spatule vers le bouton home pour couper l'adhésif en mousse qui fixe l'antenne.

Étape 53



- Retirez l'antenne droite de l'iPad.

Étape 54 — Haut-parleur de droite




- Insérez une spatule sous le câble d'antenne gauche et soulevez-la vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.

Étape 55




- Cinq morceaux de bande adhésive sont enroulés autour du câble d'antenne gauche qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
- Décollez ces bandes de la coque arrière.
- Repliez le câble d'antenne de côté pour qu'il ne vous dérange pas.

Étape 56



- ❗ Un angle dans la nappe du haut-parleur rend difficile de décoller la bande adhésive jusqu'au bout.
- Au lieu de cela, saisissez la bande juste sous le haut-parleur et décollez-la, en partant du rebord de la coque.
- ❗ Soyez prudent avec votre pincette, veillez à saisir et décoller la bande adhésive seulement, et non la nappe qu'elle recouvre.

Étape 57




- Décollez la bande adhésive en direction du bouton home pour mettre à découvert le connecteur de la nappe du haut-parleur.

Étape 58



- Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
- Faites glisser le nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.

Étape 59




- Retirez l'adhésif qui fixe le haut-parleur à la coque arrière.

Étape 60



- Décollez soigneusement l'adhésif du LCD de la coque arrière.

Étape 61




- Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.

Étape 62



- Insérez un ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur, près du coin de la coque arrière.
- Tirez le haut-parleur vers le bas, loin du coin de la coque.

Étape 63



- Utilisez une spatule pour aider à tirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
- Retirez le haut-parleur droit de l'iPad.

Étape 64 — Cache de la nappe des composants supérieurs



- Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm fixant le cache de la nappe des composants supérieurs.


Étape 65



- Retirez le cache de la nappe des composants supérieurs.

⚠ Si vous avez le modèle Wi-Fi/Cellular, votre iPad sera légèrement différent et il sera nécessaire d'enlever deux vis supplémentaires pour accéder aux composants couverts par ce cache.

Étape 66 — Carte mère



- Il reste deux morceaux de bande adhésive fixant le câble d'antenne gauche à la coque arrière.
- Décollez la bande adhésive de la coque arrière.

Étape 67



- Insérez avec précaution un médiateur entre l'enceinte du haut-parleur et la fixation du câble d'antenne.
- Faites glisser le médiateur vers le bouton home pour couper l'adhésif.
- Poussez le médiateur loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'il soit dégagé de la bande adhésive qui se trouve en dessous.

Étape 68




- Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
 - Deux vis de 1,4 mm
 - Une vis de 2,3 mm

Étape 69





- Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre l'antenne et l'ensemble de haut-parleur.
- Faites glisser la spatule vers le bouton home pour couper l'adhésif en mousse qui fixe l'antenne.

Étape 70




- Retirez l'antenne gauche de l'iPad.

Étape 71




- Retirez le ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.

Étape 72



- Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.

Étape 73



- Faites glisser la nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.

Étape 74




- Retirez la bande adhésive qui maintient le haut-parleur sur la coque arrière.

Étape 75



- Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.

Étape 76




- Repliez délicatement la nappe du haut-parleur gauche, pour que la batterie soit à découvert lorsque vous ferez glisser et sortir le haut-parleur.

Étape 77



- Insérez un ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur, près du coin de la coque arrière.
- Tirez le haut-parleur vers le bas, loin du coin de la coque.

Étape 78




- Utilisez une spatule pour aider à retirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
- Retirez le haut-parleur gauche de l'iPad.

Étape 79



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la caméra frontale.
⚠ Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur la prise elle-même.
- Repliez la nappe de la caméra frontale pour qu'elle ne vous dérange pas.
☒ Il y a un peu d'adhésif conducteur entre les contacts de nappe dorés. Assurez-vous d'appuyer dessus pour reconnecter ces contacts lors du réassemblage.

Étape 80



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de caméra arrière.
⚠️ Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur la prise elle-même.
- Écartez la nappe de la caméra arrière pour qu'elle ne vous dérange pas.

Étape 81



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la prise jack.
⚠️ Faites levier uniquement sur le connecteur, pas sur la prise elle-même.
- ❗ Les iPad plus récents ont une boucle de bande adhésive reliant ce connecteur à sa prise sur la carte mère. Cet adhésif doit être coupé afin de débrancher la prise jack.
- Écartez la nappe de la prise jack pour qu'elle ne vous dérange pas.

Étape 82



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la nappe du microphone.

⚠ Faites levier uniquement sur le connecteur, **pas** sur la prise elle-même.

Étape 83



- Retirez toute bande adhésive recouvrant le connecteur du câble de l'ensemble des boutons supérieurs.

Étape 84




- Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs.

Étape 85



- Faites glisser la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs tout droit hors de son connecteur ZIF.

Étape 86



- Retirez les deux vis cruciformes #000 de 3,3 mm fixant le port Lightning.
- ① Pour trouver ces vis, tenez l'iPad à la verticale et regardez le port Lightning.

Étape 87



- ① Dans les prochaines étapes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer la coque arrière de l'iPad et ramollir l'adhésif maintenant la carte mère en place.
- ① Lorsque vous réchauffez et placez l'iOpener à chacun des emplacements indiqués, laissez-le en place pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque.
- L'adhésif se présente sous la forme de six morceaux de mousse adhésive noire – reportez-vous à cette étape pendant que vous vous occupez de réchauffer et décoller, pour savoir où se trouve chaque morceau.

Étape 88



- Placez un iOpener chauffé sur l'iPad, du côté de la caméra arrière et laissez-le agir pendant au moins une minute à travers la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
- ① Plus de temps ne fera pas de mal, mais vous devrez peut-être réchauffer votre iOpener et l'appliquer à nouveau, si vous le laissez trop longtemps sur la coque arrière.

Étape 89



- ① Au fur et à mesure des prochaines étapes, testez doucement pour voir si l'adhésif adhérent à la carte mère est suffisamment ramolli. Sinon, réchauffez l'iOpener et réappliquez-le sur la coque arrière.
- Insérez délicatement un médiateur sous la carte mère, entre la caméra frontale et la batterie.
- Faites glisser le médiateur vers le connecteur de la caméra frontale et arrêtez-vous à l'angle de la carte mère.

Étape 90




- Faites glisser un médiateur sous la carte mère, depuis la caméra frontale jusqu'à la caméra arrière.

Étape 91



- Placez un iOpener chauffé le long du bord inférieur de l'iPad.
 - ① Encore une fois, laissez l'iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.

Étape 92



- ⓘ La nappe du connecteur Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour détacher l'adhésif, vous devez glissez un médiateur entre la nappe et la coque. **Soyez très prudent** et veillez à ne pas couper la nappe du connecteur Lightning même.
- Insérez un médiateur sous la nappe Lightning, là où elle est en contact avec la carte mère.
 - Faites glisser le médiateur vers le bas et le long du coude formé par la nappe.


Étape 93



- Continuez à glisser le médiateur sous la nappe, en vous arrêtant avant le coude que la nappe forme en direction du connecteur Lightning.


⚠ Déplacez-vous lentement et soigneusement. Si le médiateur ne glisse pas facilement, appliquez plus de chaleur et réessayez. Si vous forcez trop, vous risquez de glisser et de couper la nappe du connecteur Lightning.

Étape 94



- Enfin, faites glisser le médiateur entre la batterie et le connecteur Lightning lui-même pour décoller ce dernier de l'adhésif sous la nappe.

Étape 95



- Tirez le connecteur Lightning tout droit hors de sa prise dans la coque arrière.

Étape 96




- Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière, là où la carte mère est collée.
- ① Laissez l'iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif à travers la coque arrière.

Étape 97



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace rectangulaire en haut de la carte mère et faites levier sur la carte mère depuis la coque arrière.
- Tout en maintenant l'outil d'ouverture sous la carte mère, faites-le glisser sur la longueur de l'espace pour décoller l'extrémité supérieure de la carte mère.

Étape 98



- Faites levier sur la carte mère du côté inférieur de l'espace rectangulaire, près du blindage électromagnétique (EMI).

⚠ Soulevez lentement l'extrémité de la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de décoller et réappliquez l'iOpener.

Étape 99



- Faites glisser un médiateur sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.
- Faites glisser le médiateur de la base vers le centre de la carte mère pour couper l'adhésif.


⚠ Veillez à ne pas couper la batterie avec le médiateur. Une batterie perforée peut être très dangereuse. Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez et réappliquez l'iOpener.

Étape 100



- Faites glisser le médiateur sur toute la longueur de la carte mère.
- Une fois que l'adhésif a été coupé, faites levier du côté de la batterie et soulevez la carte mère vers le haut, hors de la coque arrière.

Étape 101



- Continuez à soulever la carte mère le long du bord le plus proche de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiateur sous le bord de l'autre côté de la carte mère.
- Décollez tout adhésif fixant le bord extérieur de la carte mère à la coque arrière.

Étape 102



- Retirez la carte mère de l'iPad.

Étape 103 — Batterie



- ① Les prochaines étapes nécessitent de chauffer l'appareil pour ramollir la colle fixant la batterie. Une alternative plus sûre consiste à injecter un solvant, tel que le [dissolvant iFixit](#), entre la batterie et le châssis pour dissoudre la colle.
- Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant **30 secondes**.
 - ⚠ Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendez au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener et ne le laissez jamais plus de 30 secondes au micro-ondes.
- Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le agir pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
- Déplacez l'iOpener vers la droite (loin de la caméra arrière) et laissez-le agir pendant 90 secondes supplémentaires.
- Enfin, déplacez l'iOpener sur le bord droit de l'iPad pendant 90 secondes.
- ① L'iOpener peut refroidir de manière importante entre les poses – si c'est le cas, réchauffez-le pendant encore 30 secondes entre chaque position.

Étape 104



⚠ Tout au long de la procédure suivante, vous ferez glisser des cartes plastiques fines entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour séparer l'adhésif de la batterie. Veillez à garder les cartes aussi horizontales que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et libérer des produits chimiques dangereux.

- Insérez une [carte en plastique](#) sous la batterie inférieure, dans le coin en bas à droite.
- ⓘ Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez l'iOpener et répétez l'étape précédente pour donner à l'adhésif plus de temps pour ramollir.

Étape 105



- Une fois la carte insérée approximativement à moitié, glissez-la vers le haut de l'iPad et arrêtez avant le dispositif de contact de la batterie.

Étape 106



- Soulevez légèrement la carte de la coque arrière juste au-dessus du dispositif de montage du contact de la batterie.
- Faites glisser la carte depuis le milieu des cellules de batterie vers le coin supérieur droit de la batterie.

Étape 107



- Placez une deuxième carte en plastique à moitié sous la cellule de gauche de la batterie pour éviter qu'elle recolle lorsque vous réappliquez l'iOpener.

Étape 108



- Placez un iOpener sur le côté droit de la batterie, en face des cartes, afin de ramollir l'adhésif.

Étape 109



- Faites glisser la carte autour du coin inférieur droit de la batterie.

Étape 110



- Faites glisser la carte en plastique dans le coin inférieur gauche de la batterie.

Étape 111



- Appuyez à nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
- Placez la carte en plastique sous le coin inférieur gauche de la batterie.

Étape 112



- Faites glisser la carte autour du coin supérieur droit de la batterie.

⚠ Faites extrêmement attention à glisser la carte **au-dessus** des nappes de la caméra frontale et de la prise jack, pour éviter de les couper.

Étape 113



- Faites glisser la carte en plastique dans le coin supérieur gauche de la batterie.

⚠ Veillez à glisser la carte **au-dessus** des nappes de la caméra frontale et de la prise jack, pour éviter de les couper.

Étape 114



- Appuyez de nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
- Placez la carte en plastique sous le coin supérieur gauche de la batterie.

Étape 115



- Saisissez fermement les deux cartes et tournez-les pour soulever la batterie hors de la coque arrière.
- Retirez la batterie de la coque arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.