



iPhone 6 Plus 五角螺丝更换

更换 iPhone 6 Plus 中的五角螺丝

撰写者: Walter Galan



介绍

使用本指南来移除或者安装您的 iPhone 6 Plus 中的五角螺丝。



工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



章节:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

步骤 1 — 五角螺丝



⚠ 在拆卸前，请确保您的iPhone 电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破，可能会引起火灾和/或爆炸。

- 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
- 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。

若想组装您的设备，请倒序按照本指南操作。