



# why! W650SZ Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM)

Written By: Felice Suglia



**TOOLS:**

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

**PARTS:**

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

## Step 1 — la batterie



- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

## Step 2 — why! W650SZ Accès aux principaux composants



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

### Step 3 — Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM)



- Repérer et écarter les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place.
- Retirer la barrette mémoire (RAM).

Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.