



Sostituzione RAM Mac mini, versione metà 2010

Rimuovere la RAM nel Mac mini di metà 2010 è un...

Scritto Da: Andrew Bookholt



INTRODUZIONE

Rimuovere la RAM nel Mac mini di metà 2010 è un compito facile che non richiede strumenti.

COMPONENTI:

[Mac mini Mid 2010 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)

[PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)

[PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)

[PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

[PC3-8500 8 GB RAM Chip](#) (1)

Passo 1 — Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010



- Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
- Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.

Passo 2



- Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
- Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.

Passo 3 — RAM



- Sganciare le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto alla RAM.
- ⓘ Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
- Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrarlo dal relativo connettore.
- ☑ Ripetere la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.