



Remplacement de la batterie pour MacBook Pro 17" modèles "A1151 A1212 A1229 et A1261

Rédigé par: iRobot



INTRODUCTION

Tout ce dont vous avez besoin pour retirer la batterie est vos doigts !



PIÈCES:

- [MacBook Pro 17" Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.