



# Remplacement du grillage d'une porte moustiquaire

Apprenez à remplacer la maille de votre porte moustiquaire.

Rédigé par: Geoff Wacker



## INTRODUCTION

Économisez de l'argent en remplaçant le grillage de votre porte moustiquaire avec ce tutoriel. Ce tutoriel suppose que vous avez déjà enlevé l'ancien grillage ainsi que la cannelure.

### OUTILS:

- [Flathead Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Tech Knife](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Screen Rolling Tool](#) (1)

### PIÈCES:

- [Fiberglass Screening](#) (1)
- [Screen Spline](#) (1)

## Étape 1 — Grillage



- Placez la porte moustiquaire sur une surface complètement plate. Posez la nouvelle moustiquaire sur le cadre.
- ⓘ Assurez-vous que le grillage dépasse de tous les côtés du cadre, car vous avez besoin d'un peu de matériel supplémentaire de chaque côté.
- Utilisez du ruban adhésif ou des pinces le long du bord inférieur du grillage pour qu'il reste bien tendu sur le cadre.
- ⓘ Si le grillage n'est pas fixé correctement, il risque de ne pas se dérouler régulièrement et de former des plis pendant le remplacement.

## Étape 2



- Utilisez le bord convexe (pointu) de l'outil de pose de moustiquaire pour insérer délicatement le grillage dans la rainure du cadre le long du haut du cadre. Cela créera un pli dans lequel la cannelure sera insérée.

### Étape 3



- Utilisez une paire de ciseaux pour faire une coupe diagonale au coin du cadre. Cela donnera un certain "relief" au filet et l'empêchera de faire des plis dans les coins.
- ⓘ Assurez-vous de ne couper que jusqu'au coin du cadre. Vous risquez sinon de couper accidentellement un trou dans votre nouveau grillage.

## Étape 4



- Commencez à poser la cannelure dans le coin supérieur en l'enfonçant dans le rainure du cadre avec vos doigts. N'essayez pas de l'insérer complètement, l'outil de pose gèrera le reste.

## Étape 5



- Utilisez le bord convexe (rainuré) de l'outil de pose pour insérer la cannelure dans la rainure du cadre. Assurez-vous que la moustiquaire est tendue pendant cette opération.
- ⓘ Vous devrez peut-être faire rouler l'outil plusieurs fois d'avant en arrière sur la cannelure pour l'installer correctement.

## Étape 6



- Lorsque vous atteignez le coin, posez la cannelure manuellement.
- ⓘ Assurez-vous que la cannelure ne fait pas de plis dans le coin. Il est important que la cannelure soit bien tendue autour de tout le cadre.

## Étape 7



- Une fois que vous avez atteint le bord inférieur (scotché), retirez partiellement le ruban pour faire une autre coupe diagonale dans le grillage.

## Étape 8



- Retirez la bande adhésive section par section et continuez à insérer et à enfoncer la cannelure dans la rainure du cadre.
- Progressez de la même manière jusqu'à ce que vous atteigniez votre point de départ.

## Étape 9



- Une fois que vous avez atteint votre point de départ, coupez la cannelure de façon à ce qu'elle touche l'autre bout de la cannelure sans aucun chevauchement.

## Étape 10



- L'outil de pose de moustiquaire fait un excellent travail pour enfoncer la cannelure dans la rainure du châssis, mais il n'arrive pas toujours à l'insérer complètement. Utilisez soigneusement un tournevis à tête plate pour pousser la cannelure dans la rainure du cadre jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
- ⚠ Prenez votre temps, car avec une cannelure mal insérée, la moustiquaire ne sera pas tendue correctement. Et dégraper avec le tournevis risque de trouser votre nouveau grillage.

## Étape 11



- Utilisez soigneusement un cutter pour couper l'excédent de grillage autour du cadre. Vous pouvez vous orienter au bord extérieur de la rainure et de la cannelure pour obtenir une coupe droite et nette.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.