
# ニコン N80バッテリー交換

これは、ニコン N80カメラのバッテリー交換のためのガイドです。

作成者: Maegan Viloria



ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 11:26:33 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸ,

## はじめに

カメラの電源が入っていませんか？電池を交換する必要があるかもしれません！このガイドは、ニコン N80/F80 カメラのバッテリーの交換方法を説明します。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 11:26:33 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€,

## 手順 1 — バッテリー




- 電源スイッチが、オフになっていることを確認してください。

## 手順 2



- バッテリー室カバーを開けるため、カメラを逆さまに置いてください。

ⓘ このカメラはバッテリー室カバーが付いていません。

- ロックレバーをスライドさせ、バッテリー室カバーを外します。


ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 11:26:33 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

## 手順 3



- カメラを逆にして、2つのCR123A/DL123A電池を引き出します。
- 古い電池は責任を持って廃棄してください。

## 手順 4




- バッテリー室内の、黄色いステッカー画像を参考にして、新しいバッテリーをバッテリー室に正しく入れます。

デバイスを再構成するためには、手順を逆に沿ってください。

ã“ã®æ–‡æ›¸ã¯2020-11-20 11:26:33 AM (MST)ã«ä½œæˆã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚