



Chuango Ip-116 Teardown

Teardown of the Wi-Fi security camera by Chuango, the IP116.

Written By: Jesus Salgado



INTRODUCTION

Teardown of the Wi-Fi security camera by Chuango, the IP116.



TOOLS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Step 1 — Chuango Ip-116 Teardown



- Despiece de cámara IP-116 Chuango
- Pinza con cuidado con una púa a poder ser metálica.

Step 2



- Seguimos por la parte frontal.
- Y la parte trasera...
- Hasta retirar la parte completa...

Step 3



- Retiramos los 2 tornillos de estrella.
- Con cuidado tiramos de la pata trasera hacia arriba y saldrá el soporte.
- Retiramos el tornillo que sujeta la alimentación...

Step 4 — Ojo WiFi.



- Cuidado con este paso ya que al tirar podemos romper la antena del WiFi.
- Y listo para reparar.