



# Sostituzione case inferiore MacBook Air 13" Mid 2011

Usa questa guida per sostituire un case...

Scritto Da: Andrew Bookholt



# INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire un case inferiore danneggiato.



## STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



## COMPONENTI:

- [MacBook Air 13" \(Late 2010/Mid 2011\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

## Passo 1 — Case inferiore



- ❗ Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
- Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
  - Due viti da 9 mm
  - Otto viti da 2,6 mm

## Passo 2



- Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.