



Dell Dimension 2300 Disco Duro Reemplazo

Reemplazando el disco duro en caso falta

Escrito por: James Walker

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Apague la Computadora



- Apague la computadora a través del menú del principio.

Paso 2 — Asegúrese de que este apagado



- Asegúrese de que tu computadora este apagado y dispositivos conectados esten apagados. Si tu computadora y dispositivos conectados no se apagan automáticamente, apáguelos ahora.

Paso 3 — Quita el tornillo de aseguramiento del soporte



- Quita el tornillo de de aseguramiento del soporte y luego retire el soporte de la unidad de la computadora.

Paso 4 — Quita el tornillo de aseguramiento de la unidad de computadora



- Quita el tornillo de aseguramiento del disco duro y luego quita el disco duro del soporte.

Paso 5 — Instalar nuevo disco duro



- Instala el nuevo disco duro en el soporte. Coloca el disco duro en el soporte de modo que las dos pestañas de los agujeros de tornillo se inserten en los dos agujeros de tornillo del disco duro, y luego asegura la unidad al soporte con el tornillo que retiraste.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.