



iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 RAM austauschen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Rüste den RAM auf und dein iMac wird sofort schneller.

EMC 2133 Modelle sind mit PC2-5300 RAM und EMC 2210 Modelle mit PC2-6400 RAM ausgestattet. Die maximale Speichergröße beträgt bei beiden 6 GB.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [iMac Intel 20" EMC 2133 \(late 2007\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [iMac Intel 20" EMC 2210 \(Early 2008\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-6400 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-6400 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 512 MB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-6400 1 GB RAM Chip](#) (1)

Schritt 1 — Schutzblech



- Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
- ⓘ Diese Schraube lässt sich nicht komplett vom Blech entfernen.
- Entferne das Schutzblech vom iMac.

Schritt 2 — RAM



- Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem Spudgerspitze aus dem Speicher-Einschub.
- Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen.

Schritt 3



- Fasse den RAM Riegel an seinen Kanten an und ziehe ihn aus seinem Sitz heraus.
- ⓘ Wenn zwei RAM Riegel eingebaut sind, dann musst du diesen Schritt für den zweiten wiederholen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.