



Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009

Sostituzione disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Quando sostituisci il tuo disco rigido, devi trasferire le viti Torx dalla vecchia unità a quella nuova.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
 - [250 GB SSD](#) (1)
 - [500 GB SSD](#) (1)
 - [1 TB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive Upgrade Kit](#) (1)

This kit contains the drive and all tools needed.
- [1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive Upgrade Kit](#) (1)

This kit contains the drive and all tools needed.
- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [MacBook Pro 15" Unibody \(Late 2008 Early 2009\) Hard Drive Bracket](#) (1)
- [Universal Drive Adapter](#) (1)

Passo 1 — Portello di accesso



- Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piana.
- Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.

Passo 2



- Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.

Passo 3 — Batteria



- ❗ Verifica che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
- Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
- Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.

Passo 4 — Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009



- Rimuovere la vite con testa a croce che fissa la staffa del disco rigido al case superiore.
- ☑ Questa vite resta nella staffa del disco rigido.

Passo 5




- Sollevare il disco rigido mediante la linguetta affinché sia possibile prendere e rimuovere la staffa di fissaggio.
- Sollevare il disco rigido dal case superiore, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.

Passo 6



- Scollegare il disco rigido dal cavo, estraendo il relativo connettore direttamente dall'unità.

Passo 7 — Hard drive



- Rimuovi le due viti Torx T6 da entrambi i lati del disco rigido (totale di quattro viti).
- ★ Se stai cambiando il disco, devi trasferire queste viti nella nuova unità.
- ❗ Se stai installando un nuovo disco rigido, abbiamo una [guida di installazione OS X](#) per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.